



نکات
کاربردی

دوشنبه: معرفی کدهای خطا

کد خطای رله فن ایسیو غرب استیل پژو 206

کدهای خطا: (P0691-P0692-P0693-P0694-P0483)

عوامل احتمالی بروز خطا:

- قطعی لحظه ای و یا وصل نبودن مسیر رله فن
- خراب بودن رله فن

مراحل خطایابی و تعمیر:

- دسته سیم چک شود. (پین K3, K4 از کانکتور خاکستری رنگ و پین 04 از کانکتور مشکی رنگ ECU چک شود)
- رله فن تعویض گردد.