



TOYOTA



نکات
کاربردی

نحوه ریست کردن چراغ هشدار روغن تویوتا ونزا
(مدل های ۲۰۰۸ تا ۲۰۱۳)

چهارشنبه: ترفند خودروهای خارجی

خودروهای با سیستم استارت هوشمند (کارت):

۱- در حالی که خودرو روشن هست صفحه نمایشگر را در حالت TRIP METER A قرار دهید.

۲- خودرو را خاموش کنید.

۳- هنگامی که دکمه ریست پشت آمپر را فشار می دهید کلید Start/Stop را در حالت Ignition ON قرار دهید اما خودرو را روشن نکنید زیرا از حالت ریست خارج می شود. نگه داشتن دکمه ریست را ادامه دهید تا زمانی که صفحه نمایشگر عدد 0000000 را نشان دهد.

۴- ریست انجام شده، خودرو را روشن کنید.

ادامه دارد ...

☎ ۰۱۱-۳۵۱۵۱

🌐 www.negarkhodro.com

📍 @negarkhodro

📷 negar_khodro



نگارخودرو



TOYOTA



نکات
کاربردی

چهارشنبه: ترفند خودروهای خارجی

نحوه ریست کردن چراغ هشدار روغن تویوتا ونزا
(مدل های ۲۰۰۸ تا ۲۰۱۳)

خودروهای با سیستم استارت معمولی (کلید سوئیچ):

۱- در حالی که خودرو روشن هست صفحه نمایشگر را در حالت TRIP METER A قرار دهید.

۲- خودرو را خاموش کنید و سوئیچ را در حالت LOCK قرار دهید.

۳- هنگامی که دکمه ریست پشت آمپر را فشار می دهید کلید سوئیچ را چرخانده و در حالت ON قرار دهید، اما خودرو را روشن نکنید زیرا از حالت ریست خارج می شود. نگه داشتن دکمه ریست را ادامه دهید تا زمانی که صفحه نمایشگر عدد 0000000 را نشان دهد.

۴- ریست انجام شده خودرو را روشن کنید.

☎ ۰۱۱-۳۵۱۵۱

🌐 www.negarkhodro.com

📍 @negarkhodro

📷 negar_khodro



نگارخودرو