



## خاموشی کردن چراغ سرویس روغن خودرو پورشه ۹۱۱ کار را

- ۱- دکمه ریست پشت آمپر را به داخل فشار دهید و همزمان سوئیچ را در حالت کمکی (یک مرحله بعد از خاموش شدن کامل خودرو) قرار دهید تا Oil Service Re یا Oil Service Reset روی صفحه نمایشگر پشت آمپر ظاهر شود.
  - ۲- مجدداً برای بار دوم دکمه ریست را فشار داده تا عبارت RE یا RESET روی صفحه نمایش ظاهر شود و سپس دکمه را رها کنید.
  - ۳- پیغام Reset یا Re بصورت پیوسته شروع به چشمک زدن می کند.
  - ۴- بعد از چشمک زدن صفحه مانیتور به سرعت مجدداً دکمه ریست را فشار دهید.
  - ۵- ریست انجام شده است، خودرو را خاموش کنید.
- \* هشدار: روغن موتور خودرو باید مرتباً طبق جدول زمان بندی تعویض شود. اگر مشکوک به نشتی روغن هستید حتماً قبل از خاموش کردن چراغ هشدار روغن، خودرو را نزد تکنسین رسمی شرکت چک کنید.

چهارشنبه :

ترفند خودروهای خارجی