



## ریپ زدن خودرو در سرعت های زیاد

ایراد :

موتور در سرعت های زیاد ریپ می زند.

عیب یابی :

۱- سر وایرها در مدار جرقه شل یا کثیف شده است.

۲- پلاتین سوخته و یا فاصله ها تنظیم نیست.

۳- شمع ها خراب است.