



## دلایل پاک شدن کد سوئیچ از حافظه BSI (پاک شدن حافظه موقت)

- ۱- ضعف نرم افزار BSI که اغلب در مدل‌های قدیمی اتفاق افتاده است. افت ولتاژ به هر دلیل باعث پاک شدن کد سوئیچ از حافظه BSI می‌گردد.
- ۲- سیستم جرقه ایراد داشته باشد یعنی شمع و وایرها و یا کوئل مشکل داشته باشند.
- ۳- خرابی سخت افزار خود BSI نیز می‌تواند دلیلی بر پاک شدن کد از حافظه آن باشد.
- ۴- دانلود نرم افزار BSI با نسخه نرم افزار متفاوت