



چراغ هشدار دمای مایع گیربکس خودرو توپوتا لندکروز سری ۱۰۰

- این چراغ بر روی پشت آمپر نشان دهنده این مورد است که دمای سیال درون گیربکس اتوماتیک بالاست.
- اگر در هنگام رانندگی چراغ هشدار روشن شد، سرعت خودرو را کم کرده و خودرو را در یک مکان امن پارک کنید.
- اهرم دنده در حالت P قرار دهید و اجازه دهید خودرو در حالت درجا کار کند تا چراغ هشدار خاموش شود.
- اگر چراغ هشدار خاموش شد خودرو رو یکبار خاموش و روشن کنید و به حرکت خود ادامه دهید.
- اگر چراغ هشدار بعد از چند دقیقه خاموش نشد با تکنسین رسمی هیوندای تماس بگیرید.