



صدای غیرعادی هنگام روشن شدن خودرو در هوای سرد

ایراد :

در هنگام روشن شدن موتور در هوای سرد از موتور صدای غیرعادی شنیده می شود

عیب یابی :

۱- پمپ آب به علت یخ زدگی کار نمی کند و تسمه روی پولی هرز کار می کند

۲- تسمه پروانه شل شده است

۳- بلبرینگ پمپ آب احتیاج به گریس دارد

۴- بلبرینگ های دینام احتیاج به روغن کاری دارد

۵- خرابی فرمان هیدرولیک