



مشخصات فیوزهای نود CCN-SMS

مشخصات فیوزهای CCN

اسم فیوز	مدار فیوز	عملکرد فیوز
F10	15Amp	چراغ راهنمایی مقب مدت چپ
		لامپ مه شکن مقب مدت راست
		لامپ دندنه مقب مدت چپ
		چراغ ترمز مقت راست
		چراغ سفلی چلو و مقب کنترل شونده با درها
		چراغ کوچک مقب مدت چپ
F11	30Amp	برق واحد کنترل مقب
		برق برقی صندوق مقب
		برق های برقی درهای مقب
		برق برقی باک هایین
		لامپ درهای مقب و چراغ صندوق مقب
		چراغ سفلی چلو و مقب در حالت دائم
F12	20Amp	دالو
F13	30Amp	گرمکن شسته مقب و گرمکن آبde
		شسته بالا بر برقی مقب مدت چپ
		شسته بالا بر برقی مقب مدت راست
F14	15Amp	رادیو و حافظه رادیو
		برق دالو کلکتور هیپ پانی (دیگ)
		نور زمینه پل ملو داشبورد و کنسول مرکزی
		چراغ نشانه خواه، جعبه داشبورد آبده ازبین و آبده برقی
		برق واحد کنترل مرکزی (CCN)
		لامپ کلید گرمکن شسته مقب و گرمکن آبde
		لامپ کلید فلاش
		لامپ کلید قفل مرکزی
		لامپ کلید برقی صندوق مقب (EN)
		برق چلو امپر (ICN)
F16	5Amp	چلو امپر (ICN)
		برق کلکتور دیاک بعد از سوچ
		اسنارت سوچ
F17	10Amp	برق ترمز مقد قفل
		کسیه هوا

اسم فیوز	مدار فیوز	عملکرد فیوز
F1	20Amp	برق صندلی چلو
		اسنارت سوچ
		۲
		برق سوچ
		برق رادیو
		برق فندک
F2	10Amp	رزرو
F3	20Amp	فن تهویه
F4	10Amp	اسنارت
F5	30Amp	رزرو
F6	20Amp	رزرو
F7	10Amp	رزرو
F8	5Amp	رزرو
		برق واحد کنترل مرکزی (CCN)
		برق ایموبلیزر
		چراغ راهنمایی عقب مدت راست
F9	15Amp	لامپ مه شکن عقب مدت چپ
		لامپ دندنه عقب مدت راست
		چراغ ترمز مدت چپ
		چراغ پلاک
		چراغ کوچک عقب مدت راست
		نور زمینه کلید های شسته بالا عقب

شنبه:
مولتی پلکس