



مشخصات فیوز های نود FN در سیستم مالتی پلکس SMS

F10	۲۰A	گرمکن آینه ی چپ
		چراغ راهنمای آینه ی جلو چپ
		موتور شیشه بالا بر جلو چپ
		موتور صمگلتر در جلو چپ
		موتور آینه ی چپ
F9	۲۰A	چراغ در جلو چپ
		تغذیه ی نود در
		گرمکن آینه ی راست
		چراغ راهنمای آینه ی جلو راست
		موتور شیشه بالا بر جلو راست
		موتور صمگلتر در جلو راست
		موتور آینه ی راست
چراغ در جلو راست		
F20	۵۰A	کلید نور پس زمینه
		تغذیه ی نود در
F14	۱۰A	تغذیه ی استارت
F4	۲۰A	Engine ECU (یونیت موتور)
F4	۲۰A	رله دوپل ۱
F3	۲۰A	رله دوپل ۲
F1	۲۰A	موتور برف پاک کن

نام فیوز	آمپر فیوز	نوع فیوز	بار
F19	۲۰A	Jcase	تغذیه ی نود مرکزی ۲
F21	۶۰A	Jcase	تغذیه ی نود مرکزی ۱
F8	۲۰A	Mini	فن ۱
F22	۲۰A	Jcase	فن ۲
F7	۲۰A	Mini	ABS 1 ترمز
F6	۲۰A	Mini	ABS 2 ترمز
F16	۱۵A	Mini	چراغ مه شکن جلو راست
			چراغ مه شکن جلو چپ
F17	۲۰A	Mini	چراغ راهنما جلو چپ
			چراغ نور بالا چپ
			چراغ کوچک چپ
			چراغ نور پایین راست
F11	۳۰A	Mini	وقی
F18	۲۰A	Mini	چراغ راهنما جلو راست
			چراغ نور بالا راست
			چراغ کوچک راست
F2	۱۵A	Mini	چراغ نور پایین چپ
			کمپرسور کولر
F12	۱۰A	Mini	شیشه شوی
			تغذیه ی ازبر