



سیستم ایموبیلایزر سوزوکی

مدول کنترل ایموبیلایزر ICM :

یک گیرنده رادیویی می باشد که کد ترانسپوندر را از روی قطعه الکترونیکی داخل سوئیچ خوانده و برای ECM ارسال می کند و در واقع هیچگونه تجزیه و تحلیل بر روی این کد در ICM صورت نمی گیرد. نکته : با توجه به عملکرد ICM در این خودرو که فقط نقش یک گیرنده و فرستنده را در سیستم ایموبیلایزر ایفاء می کند می توان نتیجه گرفت که جهت روشن کردن خودرو و جابجایی ست کامل فقط نیاز به کلید و ECM می باشد. ICM در تمامی خودروهای سوزوکی عملکردی مشابه دارد.