



## نحوه ریست چراغ سرویس روغن توپونا کمتری ۲۰۰۸، ۲۰۰۹، ۲۰۱۰، ۲۰۱۱

۱- خودرو را خاموش کرده و سوئیچ را در حالت OFF قرار دهید.

۲- در حالی که دکمه ریست پشت آمپر (کلید ۶) را روی پشت آمپر نگه

داشته اید سوئیچ را در حالت ON قرار دهید.



۳- دکمه ریست را آنقدر نگه دارید تا

عدد 00000 روی پشت آمپر نمایش داده

شود. در صورتی که خودرو صفحه نمایشگر اطلاعات دارد باید عبارت

COMPLETE روی صفحه نمایشگر ظاهر شود.