



ریست چراغ سرویس مرسدس بنز SL500 (از سال ۲۰۰۴)

- ۱- خودرو را روشن کنید تا سیستم کنترلی استاندارد خودرو روشن شود.
- ۲- فلش جهت بالا یا پایین روی فرمان را فشار داده تا به منوی FSS کنترل با یک علامت آچار یا دو علامت آچار برسید.
- ۳- کلید ۱ را روی قسمت نشان داده شده از پشت آمپر در تصویر را فشرده و در حدود ۴ ثانیه نگهدارید.
- ۴- پیغامی مبنی بر روی صفحه نمایشگر با عنوان Service interval نمایش داده می شود.
- ۵- برای تایید پیغام مجدداً کلید ریست را فشار دهید تا صدای بوق کوتاهی بشنوید.
- ۶- ریست انجام شد.

