



ریست چراغ سرویس Volvo XC90

۱. سوئیچ را در جایگاه خود قرار دهید و دکمه ریست پشت آمپر را فشرده و نگه دارید.
۲. بدون روشن کردن خودرو سوئیچ را در حالت باز قرار دهید و همچنان دکمه ریست پشت آمپر را نگه دارید.
۳. زمانی که چراغ سرویس روی پشت آمپر شروع به چشمک زدن کرد دکمه ریست را رها کنید.