



با چرخاندن فرمان هیدرولیک در دور آرام، موتور دچار لرزش یا خاموش می شود

ایراد :

با چرخاندن فرمان هیدرولیک در دور آرام ، موتور دچار لرزش یا خاموش می شود

عیب یابی :

۱ - سنسور فشار فرمان هیدرولیک

۲ - استپر موتور

۳ - اگر دیاگ خطای استپر دهد و با تعویض استپر درست نشد باید ECU را باز کرده و آی سی مربوط به استپر را تعویض کنید.