



علت سفت شدن فرمان هیدرولیک در هوای سرد

ایراد :

علت سفت شدن فرمان هیدرولیک در هوای سرد

عیب یابی :

۱. خرابی تسمه هیدرولیک
۲. کافی نبودن روغن هیدروویک
۳. نامناسب بودن روغن هیدرولیک