



روش ریست کردن چراغ هشدار سرویس مگان

- ۱ - سوئیچ را باز نموده اما استارت نزنید.
- ۲ - دکمه انتهای دسته برف پاکن را چندین مرتبه فشار داده و رها کنید تا در صفحه نمایش گزینه SERVICE DUE NOW ظاهر شود.
- ۳ - هنگامی که SEVICE DUE NOW ظاهر شد، دکمه انتهای برف پاکن را فشار داده و ثابت نگه دارید، در این هنگام SERVICE DUE NOW شروع به چشمک زدن می کند.
- ۴ - صفحه نمایش گزینه صفر نشان داده می شود و همچنان چشمک می زند.
- ۵ - همچنان کلید را ثابت نگه داشته تا چشمک زدن صفحه نمایش تمام شود، در این هنگام چراغ سرویس ریست شده است.