



در موقع روشن کردن موتور در هوای سرد از موتور صدای غیر عادی شنیده می شود

ایراد :

در موقع روشن کردن موتور در هوای سرد از موتور صدای غیر عادی شنیده می شود

عیب یابی :

- به علت یخ زدن، پمپ آب کار نمی کند و تسمه روی پولی هرز کار می کند

- تسمه پروانه شل است

- بلبرینگ پمپ آب احتیاج به گریس دارد

- بلبرینگ های دینام احتیاج به روغنکاری دارد