



راهنمای خرید لنت ترمز (قسمت دوم)

زمان تعویض لنت ترمز

لنت ترمز در طی اصطکاک‌های مکرر برای کاهش سرعت و توقف خودرو، فرسوده شده و نیاز به تعویض پیدا می‌کند البته زمان تعویض لنت ترمز به عوامل بسیاری چون میزان استفاده، نوع خودرو، تعداد سرنشینان، مسافت و ... بستگی خواهد داشت.

پس از اتمام لنت ترمز ماشین، اغلب در هنگام ترمز صدای سوت کشیدن یا خرخر کردن به گوش می‌رسد که نشان‌دهنده زمان تعویض لنت خودرو است. در برخی خودروهای جدید سیستم ترمز دارای سنسور می‌باشد که هنگام اتمام لنت ترمز این مورد را به راننده اطلاع می‌دهد.