




چیدمان و مشخصات رله های نود BCM خودروی رانا



جدول راهنمای رله‌های داخل اتاق (BCM)

رنگ	شدت جریان - نوع	عملکرد رله	شماره رله
آبی	30A- 1 Contact	پمپ شیشه شوی	R1
زرد	30A- 2 Contact	بازکن در صندوق عقب	R2
آبی	30A- 1 Contact	گرم کن شیشه عقب و آینه‌ها	R3
مشکی	40A- 1 Contact	فن بخاری	R4

لازم به ذکر است رله های R5, R6, R7, R8 در خودروی رانا اکوماکس خالی می باشد.